



## 坚固耐用 品质卓越

奥豪斯公司全新推出的 VC 系列电子平台秤，可广泛应用于工业和商业贸易等领域。精心的选材、专为重载设计的高强度秤体结构以及防护等级高达 IP67 的合金钢传感器，这些都确保了 VC 系列电子平台秤能够长时间高强度工作，尽显其卓越品质。

- **中文操作面板** – 操作更加简单
- **四键操作** – 方便用户设置
- **背光液晶显示屏** – 超大 25mm 背光液晶显示屏，即使在微弱光线下，也能清晰读数
- **180° 转仪表上盖** – 可根据客户需求调整安装方式，可固定于墙上或放置在桌面
- **RS232 通讯接口** – 方便连接打印机、电脑和其他外围设备
- **电池或者交流电源** – 内置铅酸充电电池，充满电后在自动关机模式下可使用 80 个小时，或者也可使用电源适配器
- **应用模式** – 包括基础称量、简单计数称量
- **优异的结构功能**
  - ◆ 4 个符合 OIML R60、防护等级 IP67 的合金钢传感器
  - ◆ 侧面配有防护等级 IP65 不锈钢接线盒，标配长度为 5m 的电缆线
  - ◆ 标配两个可拆卸螺钉吊环——方便搬运秤体。
  - ◆ 选配花纹板引坡——方便搬运重物及移动小车的称量
  - ◆ 多样的台面尺寸——从最小 0.8m x 0.8m 到最大 2m x 2m，共有六种尺寸台面可供选择
- **两种类型的支撑结构选择**
  - ◆ **VC** – 高强度、更坚固的传统秤体结构，秤台至地面高度为 110mm
  - ◆ **VC (/E)** – 采用全新结构的优质碳钢焊接秤台，秤台至地面高度仅为 90mm



# VC 电子平台秤

型号 / 平台秤	SCS-VC1500SS31P	SCS-VC1500RR31P	SCS-VC1500LL31P	SCS-VC1500XX31P	SCS-VC3000LL31P	SCS-VC3000XX31P	SCS-VC3000VV31P
量程(kg)	1500	1500	1500	1500	3000	3000	3000
可读性(kg)	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	1
仪表材质	高强度 ABS 塑料外壳						
台面材料	花纹钢板、防滑表面、钢板厚度 6mm						
传感器(kg)	4 x IP67 剪切梁合金钢, 符合 C3 标准						
接线盒	IP65、不锈钢外壳、5m 电缆线						
秤脚	4 x 可调秤脚、防滑橡胶垫						
秤台至地面高度(mm)	110						
台面尺寸(mm)	800 x 800	1000 x 1000	1200 x 1200	1500 x 1500	1200 x 1200	1500 x 1500	2000 x 2000
净重(kg)	69	112	136	207	136	207	342

型号 / 平台秤	SCS-VC1500RR31P(/E)	SCS-VC1500LL31P(/E)	SCS-VC1500XX31P(/E)	SCS-VC3000LL31P(/E)	SCS-VC3000XX31P(/E)
量程(kg)	1500	1500	1500	3000	3000
可读性(kg)	0.5	0.5	0.5	1	1
仪表材质	高强度 ABS 塑料外壳				
台面材料	花纹钢板、防滑表面、钢板厚度 5mm				
传感器(kg)	4 x IP67 剪切梁合金钢, 符合 C3 标准				
接线盒	IP65、不锈钢外壳、5m 电缆线				
秤脚	4 x 可调秤脚、防滑橡胶垫				
秤台至地面高度(mm)	90				
台面尺寸(mm)	1000 x 1000	1250 x 1250	1500 x 1500	1250 x 1250	1500 x 1500
净重(kg)	82	122	170	122	170

## 选件

型号 / 平台秤	SCS-VC1500SS31P	SCS-VC1500RR31P	SCS-VC1500LL31P	SCS-VC1500XX31P	SCS-VC3000LL31P	SCS-VC3000XX31P
引坡订货号	80252722	80252723	80252724	80252725	80252724	80252725
引坡尺寸(宽 x 高 x 长)(mm)	750x110x800	750x110x1000	750x110x1200	750x110x1500	750x110x1200	750x110x1500

型号 / 平台秤	SCS-VC3000VV31P	SCS-VC1500RR31P(/E)	SCS-VC1500LL31P(/E)	SCS-VC1500XX31P(/E)	SCS-VC3000LL31P(/E)	SCS-VC3000XX31P(/E)
引坡订货号	80252726	72198338	72198339	72198340	72198339	72198340
引坡尺寸(宽 x 高 x 长)(mm)	750x110x2000	670x90x1000	670x90x1250	670x90x1500	670x90x1250	670x90x1500

备注: 每个引坡都标配两个秤脚固定板



可旋转仪表

仪表上盖可翻转

不锈钢接线盒(标配)

可拆卸螺钉吊环(标配)

秤脚固定板(选件)

引坡(选件)

奥豪斯仪器(上海)有限公司  
 Ohaus Instruments(Shanghai) Co., Ltd.  
 地址: 上海市桂平路471号7号楼6楼  
 邮编: 200233  
 电话: (021)64855408  
 传真: (021)64859748  
<http://www.ohaus.com.cn>  
 客户咨询邮箱: [inquirychina@ohaus.com](mailto:inquirychina@ohaus.com)  
 售后服务邮箱: [ohauservice@ohaus.com](mailto:ohauservice@ohaus.com)

12390092 Printed in P.R. China 2010/04

